



# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE SCALA A GIORNO



S.T.P. S.R.L.  
VIA G. GALILEI, 8  
20090 - ASSAGO - MI  
TEL 02.4880554/FAX 02.4883228  
e-mail [info@stpscale.it](mailto:info@stpscale.it)

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto ed essere esibito in caso di controllo da parte degli organi preposti.

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

S.T.P. S.R.L. dichiara che le "SCALE A GIORNO " COD. A02AG ..."  
sono costruite in conformità al D.Lgs. 81/08 art. 113.

### GARANZIA

le scale "A GIORNO Cod. A02AG..." sono garantite cinque anni per tutti i difetti di fabbricazione. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:

- Utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali;
- Impiego in condizioni non previste;
- Cattiva o carente manutenzione;

inoltre la garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione.

La garanzia non si applica alle parti e/o ai componenti soggetti ad usura da utilizzo, a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi e comunque non corrispondenti all'originale.

La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.

## ISTRUZIONI PER L'UTENTE

### PRIMA DELL'UTILIZZO

- A. Assicurarsi di essere sufficientemente in grado di utilizzare la scala. Alcune condizioni mediche, l'uso di medicine e l'abuso di alcool o droghe possono rendere insicuro l'uso della scala
- B. Quando si trasportano le scale su portapacchi o camion, assicurarsi che siano posizionate correttamente al fine di evitare danni
- C. Controllare la scala dopo la consegna e prima dell'uso, accertando la buona condizione ed il corretto funzionamento di tutte le parti.
- D. Ogni volta che si utilizza la scala controllare visivamente che non sia danneggiata e che sia sicura per l'utilizzo.
- E. Per gli utenti professionisti è richiesta l'ispezione periodica della scala.
- F. Assicurarsi che la scala sia adatta al lavoro che si deve svolgere
- G. Non usare una scala danneggiata
- H. Rimuovere dalla scala qualsiasi contaminazione come pittura bagnata, fango, olio o neve.
- I. Prima di utilizzare la scala bisogna effettuare una valutazione dei rischi tenendo conto delle norme vigenti nel paese di utilizzo.

## COLLOCAMENTO ED INSTALLAZIONE DELLA SCALA

1. La scala deve essere posizionata correttamente. La distanza della base della scala in appoggio al suolo rispetto alla superficie di appoggio verticale deve essere uguale approssimativamente ad  $\frac{1}{4}$  della lunghezza della scala.
2. La scala deve appoggiare su di una superficie uniforme e stabile.
3. La scala non deve mai essere riposizionata stazionandoci sopra.
4. Quando si posiziona la scala accertarsi di non urtare pedoni, veicoli o porte.
5. Valutate eventuali rischi elettrici presenti nell'area di lavoro come ad esempio cavi sospesi o apparecchi elettrici.
6. La scala deve appoggiare su propri piedi e non su gradini.
7. La scala non deve essere posizionata su superfici scivolose (ghiaccio, superfici lucide,...) senza prima aver preso misure adeguate per prevenire che la stessa possa a scivolare.

## UTILIZZO DELLA SCALA

- a) Non superare la portata massima della scala (150 KG)
- b) Non andare oltre l'altezza consentita. L'utente deve mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e durante lo svolgimento del lavoro entrambi i piedi devono essere posizionati sullo stesso gradino.
- c) Non utilizzare la scala in posizione d'appoggio ad altezze elevate senza l'utilizzo di una sicurezza aggiuntiva (legata o utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza).
- d) Non sostare mai sugli ultimi tre gradini in alto di una scala di appoggio.

- e) Le scale devono essere usate solo per lavori leggeri e di breve durata.
- f) Usare scale ad isolamento elettrico per lavori a contatto con elettricità.
- g) Non usare la scala all'esterno in condizioni atmosferiche avverse come in presenza di vento forte.
- h) Fare attenzione che i bambini non giochino sulla scala.
- i) Fissare porte (non uscite d'emergenza) e finestre dove possibile nell'area di lavoro.
- j) Non girarsi mai durante la salita e la discesa dalla scala.
- k) Tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- l) Non usare la scala come ponte.
- m) Indossare scarpe adeguate quando si sale sulla scala.
- n) Evitare eccessivi carichi laterali come ad esempio perforazioni di mattoni e calcestruzzi.
- o) Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- p) La scala in posizione d'appoggio usata per accedere a livelli superiori devono protrarsi di almeno 1 m sul punto in cui si deve accedere.
- q) Qualsiasi arnese utilizzato mentre si accede alla scala deve essere leggero e maneggevole.
- r) Evitare i lavori che richiedono carichi laterali mentre si è sulla scala come trapanazioni di materiali duri (mattoni e calcestruzzo).
- s) Mantenersi stretti alla scala mentre si lavora oppure prendere ulteriori precauzioni.

## MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

L'uso professionale richiede regolari ispezioni ad ogni utilizzo.

Verificare ad ogni utilizzo il corretto funzionamento di ogni parte della scala.

Riporre la scala lontano da fonti di calore elevate o a temperature troppo basse. Proteggerla da polvere ed intemperie.

Mantenere pulite le scale utilizzando detergenti non corrosivi.

Le scale devono essere immagazzinate pulite ed asciutte dopo ogni utilizzo.

Non effettuare interventi di riparazione su scale danneggiate, ma rivolgersi, in tal caso, al rivenditore o direttamente al fabbricante.

Non lasciare le scale esposte ad agenti atmosferici.

Al termine della vita della scala, questa o parti di questa non devono essere disperse nell'ambiente.

Rivolgersi a centri di raccolta autorizzati.

S.T.P. S.R.L.

VIA G.GALILEI, 8

20090 - ASSAGO - MI

TEL 02.4880554 / FAX 02.4883228

e-mail [info@stpscale.it](mailto:info@stpscale.it)