

# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

## PASSERELLE



## **GARANZIA**

Le passerelle D.LGS.81/08 sono garantite 5 anni per tutti i difetti di fabbricazione.

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di :

- Utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali
- Impiego in condizioni non previste
- Cattiva e/o carente manutenzione

Inoltre:

- La garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione
- La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura da utilizzo, ne a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi e comunque non rispondenti all'originale.
- La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti non originali.

## **PRIMA DELL'UTILIZZO**

Prima di ogni utilizzo è necessario controllare l'integrità, la perfetta funzionalità e la pulizia di tutti i componenti della passerella.

In particolare bisogna verificare che:

- I corrimani non presentino deformazioni o ammaccature;
- I neopreni per lo spostamento sul suolo non siano troppo usurati.

Non devono mai essere utilizzati componenti danneggiati: eventuali parti mancanti o danneggiate dovranno essere sostituite solo con prodotti originali STP.

Occorre inoltre fissare adeguatamente i supporti di scorrimento( Neoprene) nei 4 fori di diametro 7 mm situati nei 4 angoli dei profili laterali della passerella.

## **NORME D'USO E PRESCRIZIONI**

Le passerelle sono progettate per essere sollevate o sospese a mano o con macchinari di sollevamento. Nel caso di fissaggi in quota occorre utilizzare la giusta componentistica per il fissaggio delle passerelle. Ovviamente se i componenti non sono stati forniti da S.T.P. La nostra azienda declina ogni responsabilità.

Prima di ogni utilizzo (e anche dopo ogni spostamento) occorre sempre verificare che:

- ✓ É vietato anche superare i 35 kg di carico orizzontale per persona, spingendo con attrezzi da lavoro, come trapani etc.
- ✓ É proibito saltare.
- ✓ É proibito sporgersi con il proprio corpo oltre il parapetto laterale.
- ✓ É proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate indicate.(200 Kg/mq)
- ✓ É proibito utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino l'altezza di lavoro.
- ✓ Assicurarsi che la passerella sia posizionata su una eventuale superficie stabile.
- ✓ Evitare durante l'utilizzo che la passerella possa dondolare.
- ✓ I golfari o eventuali anelli saldati avranno solo funzione di " antifurto" per il collegamento con una catena ai pontili e non possono essere usati per il sollevamento tramite mezzi meccanici.

## **RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE**

Il produttore non è responsabile d'eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo della passerella o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente opuscolo, oppure da mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici. Inoltre è vietato l'utilizzo di componenti non originali. É necessario conservare la passerella in buono stato di pulizia. É assolutamente vietato effettuare interventi di riparazione sulla passerella. Per qualunque intervento di riparazione rivolgersi al costruttore.

**Il presente manuale è redatto da S.T.P. S.R.L. in data 27/02/23**



**[www.stpscale.it](http://www.stpscale.it)**

**Via Galileo Galilei,8**

**20057 Assago (MI) – Italy**

**Tel. +39 02 4880554 r.a.**

**E-mail: [info@stpscale.it](mailto:info@stpscale.it)**